

- 1 Öncelikle REVO LC ana kartın Parametre menüsüne giriniz.
- 2 * P HIZLI KURULUM * Parametresine geliniz.
- 3 GİRİŞ Butonuna basınız
- 4 * P07 KAT BUTON * Parametresine geliniz.
- 5 GİRİŞ Butonuna basınız. *Seri tesisat * seçin. GİRİŞ Butonuna basınız.
- 6 Aşağı ↙ Butona basınız.
- 7 * P07 KABIN BUTON * Parametresine geliniz.
- 8 GİRİŞ Butonuna basınız. *Seri tesisat * seçin. GİRİŞ Butonuna basınız.
- 9 ÇIKIŞ Butonuna basınız.
- 10 Aşağı ↙ Butona basınız.
- 11 * B29 ÇALIŞMA MODU * Parametresine geliniz.
- 12 GİRİŞ Butonuna basınız. *Montaj * seçin. GİRİŞ Butonuna basınız.
- 13 ÇIKIŞ Butonuna basınız. parametrelerden çıkarak Ana ekrana geri dönünüz

SERİ DIŞ KASETLERİN AYARLANMASI (2.adım)

- * 6. durak kasetini ayarlamaya başlayalım.
- 1 İnış kaset BUTONUNA basın ve 5 saniye bekleyin.
- 2 Ekranda bu işareti göreceksiniz. ()
- 3 Kaset Butona her basıp bıraktığında Kasetin ekranındaki rakam değişecek.
- 4 1 Rakamını görünce butona basmayı bırakın
- 5 Bundan sonra. Kat kaseti butonuna 5 saniye basılı tutun. Ekranda bu işareti göreceksiniz. M Hafızaya alındı demek
- 6 Tüm kasetler aynı şekilde ayarlanacak Bütün kasetleri ayarladıktan sonra
- 7 * B29 ÇALIŞMA MODU * Parametresine geliniz.
- 8 GİRİŞ Butonuna basınız. *NORMAL * seçin. GİRİŞ Butonuna basınız.
- 9 ÇIKIŞ Butonuna basınız. parametrelerden çıkarak Ana ekrana geri dönünüz Ayarlamalar bitmiştir.

- 1 First of all, enter the Parameter menu of the REVO LC main board.
- 2 Go to * P QUICK SETUP * Parameter.
- 3 Press the GİRİŞ Button
- 4 Go to * P07 LOP Control * parameter.
- 5 Press the GİRİŞ Button. Select * Serial * Press the GİRİŞ Button.
- 6 Press the ↙ Button.
- 7 Go to * P08 COP Control * parameter.
- 8 Press the GİRİŞ Button. Select * Serial * Press the GİRİŞ Button.
- 9 Press the ÇIKIŞ Button.
- 10 Press the ↙ Button.
- 11 Go to * B29 WORKING MODE * parameter.
- 12 Press the GİRİŞ Button. Select * Montage * Press the GİRİŞ Button.
- 13 Press the ÇIKIŞ Button. exit the parameters and return to the Main screen

SETTING SERIAL CASSSETS KONEL (2. step)

- * Example Go to the the 1. floor cassette. And start to setting.
- 1 Press landing cassette BUTTON and wait 5 seconds.
- 2 You will see on screen ()
- 3 Each time you press and release the CASSETTE button, The number will change on the screen off cassette
- 4 Stop press button. When you will see 1 number
- 5 After that. Press landing cassette BUTTON and wait 5 seconds. You will see on screen M .It means Number SET
- 6 You will adjust all landing cassette like that. When you finish setting all landing cassette
- 7 Go to * B29 WORKING MODE * parameter.
- 8 Press the GİRİŞ Button. Select * Normal * Press the GİRİŞ Button.
- 9 Press the ÇIKIŞ Button. exit the parameters and return to the Main screen Finish. Operation