

SETTING SERIAL CASSSETS KONEL (1. step)

- 1 First of all, enter the Parameter menu of the REVO LC main board.
- 2 Go to *P QUICK SETUP* Parameter.
- 3 Press the GIRİŞ Button
- 4 Go to *P07 LOP Control* parameter.
- 5 Press the GIRİŞ Button. Select *Serial* Press the GIRİŞ Button.
- 6 Press the  Button.
- 7 Go to *P08 COP Control* parameter.
- 8 Press the GIRİŞ Button. Select *Serial* Press the GIRİŞ Button.
- 9 Press the ÇIKIŞ Button.
- 10 Press the  Button.
- 11 Go to *B29 WORKING MODE* parameter.
- 12 Press the GIRİŞ Button. Select *Montaj* Press the GIRİŞ Button.
- 13 Press the ÇIKIŞ Button.exit the parameters and return to the Main screen

SETTING SERIAL CASSSETS KONEL (2. step)

- * Example Go to the the 1. floor cassette.And start to setting.
- 1 Press landing cassette BUTTON and wait 5 seconds.
 - 2 You will see on screen ()
 - 3 Each time you press and release the CASSETTE button,
The number will change on the screen off cassette
 - 4 Stop press button.When you will see 1 number
 - 5 After that.Press landing cassette BUTTON and wait 5 seconds.
You will see on screen M .It means Number SET
- 6 You will adjust all landing cassette like that.
When you finish setting all landing cassette
- 7 Go to *B29 WORKING MODE* parameter.
 - 8 Press the GIRİŞ Button. Select *Normal* Press the GIRİŞ Button.
 - 9 Press the ÇIKIŞ Button.exit the parameters and return to the Main screen
Finish.Operation

- * Öncelikle REVO LC ana kartın Parametre menüsüne giriniz.
- * P HIZLI KURULUM * Parametresine geliniz.
 - * P07 KAT BUTON * P07 KABIN BUTON Parametrelerini
 - *Seri tesisat* seçin.
 - * B29 ÇALIŞMA MODU* Parametresine geliniz.
 - GİRİŞ Butonuna basınız. *Montaj* seçin. GIRİŞ Butonuna basınız.
 - ÇIKIŞ Butonuna basınız.parametrelerden çıkarak Ana ekrana geri dönün

8
9
10
11
12
13

SERI DIŞ KASETLERİN AYARLANMASI (2.adım)

- * 6. durak kasetini ayarlamaya başlayalım.
- 1 İnış kaset BUTONUNA basın ve 5 saniye bekleyin.
 - 2 Ekranda bu işareti göreceksiniz. ()
 - 3 Kaset Butona her basıp bıraktığında
Kasetin ekranındaki rakam değişecek.
 - 4 1 Rakamını görünce butona basmayı bırakın
 - 5 Bundan sonra.Kat kaseti butonuna 5 saniye basılı tutun.
Ekranda bu işareti göreceksiniz. M Hafızaya alındı demek
- 6 Tüm kasetler aynı şekilde ayarlanacak
Bütün kasetleri ayarladıktan sonra
- 7 * B29 ÇALIŞMA MODU* Parametresine geliniz.
 - 8 GIRİŞ Butonuna basınız. *NORMAL* seçin. GIRİŞ Butonuna basınız.
 - 9 ÇIKIŞ Butonuna basınız.parametrelerden çıkarak Ana ekrana geri dönün
Ayarlamalar bitmiştir.

z

z